

## FINGERLINGS

Kuidas mängida?

- Saada Fingerlingsile õhusuudlusi.
- Plaksuta üks või kaks korda ja vaata, kuidas ta mängib.
- Puuduta Fingerlingsi pead ja näed lõbusaid reaktsioone.
- Hoia Fingerlingsi pea alaspidi, uuri Fingerlingsi naljakat külge.
- Tee Fingerlingsi peale pai, Fingerlings näitab sulle oma kiindumust.
- Vajuta ja hoia all mõlemat andurit ja saad naljaka üllatuse osaliseks.
- Kiiguta Fingerlingsi peopesas ja näed, kuidas ta muutub uniseks.

Mitte kasutada samal ajal tavalisi leelispatareisid (tsink-süsinikpatareisid) ja korduslaetavaid patareisid. Patareid tuleb paigaldada, järgides õigeid pooluseid. Laadimiseks mitte ette nähtud patareisid ei tohi laadida. Omavahel ei tohi segada erinevat tüüpi patareisid või uusi ja kasutatud patareisid. Kasutada üksnes soovitatavat tüüpi patareisid või akusid. Tühjad patareid või akud tuleb mänguasjast välja võtta. Laadimiseks ette nähtud patareisid tohib laadida üksnes täiskasvanute järelevalve all. Tühjad patareid tuleb mänguasjast välja võtta. Ärge visake kasutatud patareisid tulle. Vältida lühise teket patareide pesas. Patareide paigaldus peab toimuma täiskasvanu abiga. Tähelepanu! Sisaldab nööppatareisid. Tähelepanu! Selles tootes on nööppatarei. Nööppatarei võib alla neelamisel põhjustada raske sisemise keemilise põletuse. Tähelepanu! Allaneelamine võib põhjustada juba 2 tunni jooksul raske trauma või surma keemilise põletuse ja söögitoru perforatsiooni tõttu. Kasutatud patareidest tuleb vabaneda kohe ja ohutult. Ka tühjaks saanud patareid võivad endiselt ohtlikud olla. Hoidke nii uued kui ka kasutatud patareid lastest eemal. Kui arvate, et mõni patareid on alla neelatud või mõnda kehaossa sisestatud, otsige kohe arstiabi.